




Encontrarás videos, información
adicional y más productos.



Escanea este código QR
para visitar nuestra página de YouTube



MAX.
100kg

9+
AÑOS

ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN CRUCIAL
RELACIONADA CON LA SEGURIDAD DE SU HIJO.
ES SU RESPONSABILIDAD REVISAR ESTA INFORMACIÓN CON EL/ELLA Y
ASEGURARSE DE QUE ESTÉ AL TANTO DE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL MANUAL.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE COMENZAR A
ENSAMBLAR ESTE SCOOTER.



kinene
JUGUETES®

kinene
JUGUETES®


SCOOTER
PATÍN MONTABLE

MANUAL DE ARMADO KN-7233




Visítanos en:
kinene.mx





PASO 1 (apertura del scooter).


- 1.- Para abrir, soltar y tirar la palanca hacia afuera (1).
- 2.- Tirar la palanca plástica hacia arriba (2).
- 3.- Mover el tubo hacia adelante hasta que encaje (3).
- 4.- Asegurarse de volver a cerrar la palanca (1) una vez que el scooter está abierto (4).



PASO 2 (Fijación de manubrio).

Precaución: Si no se fija apropiadamente el manubrio en el tubo, este quedará suelto y pueden producirse accidentes.

- 1.- Presionar botón (1), alinear y encajar el agujero (2).
- 2.- Procurar que los botones queden correctamente encajados en los agujeros correspondientes (3).



PASO 3 (Ajustar la altura del manubrio).

- 1.- Abrir la palanca soltando hacia afuera (1).
- 2.- Extender la barra hasta la altura deseada en alguno de los tres agujeros (2), asegúrese que el botón encaja en el agujero deseado (3), (Precaución: no extender la barra más allá del último agujero de arriba).
- 3.- Fijar nuevamente la palanca hacia arriba.



FRENADO Para frenar, poner el pie sobre la palanca que está sobre la rueda trasera, como muestra la figura.

RECOMENDACIONES DE USO

NOTA: Es decisión de los padres o tutores permitir que su hijo use este producto. El menor debe tener la madurez, la habilidad y la capacidad necesarias para seguir las recomendaciones de uso.

No seguir las (advertencias indicadas en la caja) siguientes advertencias puede aumentar el riesgo de lesiones graves. Utilice el producto con extrema precaución y bajo su propio riesgo.

- 1.- Solo usar bajo la supervisión de un adulto.
- 2.- Los adultos deben ayudar a los niños con los procedimientos iniciales de ajuste, que incluyen desplegar el producto, ajustar el manillar y la altura de la dirección, así como plegarlo correctamente.
- 3.- Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada viaje.
- 4.- Este producto contiene bolsas plásticas y partes pequeñas que pueden ser peligrosas. Mantenerlas fuera del alcance de los niños para prevenir riesgos de asfixia.
- 5.- Este producto solo debe ser usado por niños mayores de 6 años, con un peso máximo de 100 kg.
- 6.- No debe subirse más de una persona a la vez.
- 7.- No usar en la vía pública, en pendientes, en áreas de piscinas, en zonas consideradas peligrosas, en superficies no pavimentadas, en baches pronunciados y rejillas de drenaje.
- 8.- No hacer cambios repentinos de superficie, esto puede afectar la tracción, el frenado y la visibilidad.
- 9.- Manténgase alejado de vehículos motorizados
- 10.- Antes de usar, asegúrese de que el manubrio esté ajustado correctamente y que los tornillos y las ruedas estén firmemente asegurados.

- 11.- Antes de usar, asegúrese de que el niño o la niña entienda cómo funciona el scooter.
- 12.- Siempre usar con equipo de seguridad adecuado: zapatos, casco, coderas y rodilleras.
- 13.- No usar en zonas oscuras, de noche o en áreas con poca visibilidad.
- 14.- No usar este producto para realizar piruetas o saltos, ya que el producto podría detenerse repentinamente.
- 15.- El freno se calentará con el uso continuo. No tocar después de frenar.

- 16.- No usar el producto a altas velocidades. Ya que los frenos no están diseñados para desacelerar a altas velocidades.

NOTA: Cumpla con todas las leyes y reglamentos locales de tráfico y siga siempre las normativas de su ciudad o país. Tenga cuidado con los peatones.

MANTENIMIENTO:

Verifique periódicamente que todos los tornillos estén apretados y firmes, y que las ruedas se encuentren en buenas condiciones.

IMPORTANTE: Este producto requiere ser ensamblado por un adulto.

